

ビッグマック (旧型)

旧型も新型同様使用方法は同じ。(録音時間は短い)



録音方法



録音ボタン

録音ボタンと上面のスイッチ部分を押しただまにします。



スピーカー、マイク

録音したい音や言葉、リズムなどをマイクにむかって入れ、手を放したら録音の終わりです。



カバーを外して、シンボルや写真を入れることができます。